


## Schnitte

Die Eingabe der Schnitte erfolgt über eine Schnittlinie im "2D/Konstruktionsmodus". Die Funktion "Schnitte" aktivieren Sie unter "Werkzeuge" in der "Was-Leiste" bzw. auch im Katalog, auf der rechten Seite der Programmoberfläche.

Mit zwei Schnittpunkten – 1. Punkt unterhalb des Grundrisses, der 2. Punkt oberhalb des Grundrisses - definieren Sie die Schnittlinie im Grundriss gegen den Uhrzeigersinn. Dabei bestimmt die Reihenfolge des 1. und 2. Schnittpunktes die Blickrichtung des Schnittes. Von unten nach oben: Blickrichtung nach links; von oben nach unten: Blickrichtung nach rechts usw.



Die Eigenschaftsdialoge "Schnitt" und "Kontur" müssen/können hier umgestellt werden. Die Schnittbezeichnung und auch die Schnitttiefe kann hier definiert werden. Die Einstellung (nicht aktiv und "0,00") erzeugt einen 'unendlichen' Schnitt. Die Eingabe von "100"cm bei "Tiefe" erzeugt einen Schnitt mit einer Begrenzung von 100cm. In der "Kontur" definieren Sie den Liniertyp und die Liniendicke der Schnittführung. Diese Einstellungen sind auch vor dem Absetzen des ersten Schnittpunktes definierbar, sowie auch nachträglich durch das Selektieren der Schnittführung.

Die Schnitte können auch im "3D/Einrichtungsmodus" im Menü "Ansicht/Schnitt verwenden/..." ausgewählt und angezeigt werden.